



EQUATAIR

transforme votre cheminée traditionnelle en

UN VRAI CHAUFFAGE



EFFICACE
ÉCONOMIQUE
RÉVERSIBLE



{+7000 W}

SANS TRAVAUX D'INSTALLATION

LE CONCEPT EQUATAIR

Faites de votre cheminée traditionnelle ouverte un chauffage efficace, sans modification du foyer !

Equatair récupère la chaleur des bûches et des braises incandescentes pour la retransmettre directement dans la pièce à vivre.

Le ventilateur de l'Equatair aspire sans bruit l'air de la pièce. L'air aspiré passe dans un serpentin en fonte sur lequel vous posez les bûches.

La fonte, chauffée par les bûches et par les braises à plus de 700°C, transmet sa chaleur au flux d'air qui ressort du serpentin chargé de calories.

L'air chaud réchauffe progressivement l'ensemble de la pièce (*), à raison de 60-65 m³ / h, en commençant par le bas.

Ex : (*) une pièce de 60 m² (10 x 6 x 2.5 m) = 150 m³ peut être réchauffée de manière homogène en 2 à 3 heures, tout en ayant chaud très rapidement.

Equatair s'installe très facilement et sans travaux en 15 min (voir schéma ci-contre).

★ EFFICACE :

Sans récupérateur, le rendement d'une cheminée ouverte est très faible (de l'ordre de 10 à 12 %).

Avec Equatair, vous augmentez considérablement le rendement de votre cheminée (30% et +) car une grande partie des calories est récupérée et envoyée dans la pièce. D'où son efficacité extraordinaire (+ 7 kW).

€ ÉCONOMIQUE :

Le bois est depuis toujours une énergie propre, au bilan carbone très réduit. C'est une ressource naturelle éco-responsable disponible en ville comme à la campagne.

Equatair augmente tellement le rendement de votre cheminée que vous pouvez couper le chauffage principal quand vous faites une flambée.

EQUATAIR réduit ainsi considérablement votre facture de chauffage.

➡ RÉVERSIBLE :

Equatair est conçu pour positionner le ventilateur à droite ou à gauche de la cheminée : inversez le serpentin et ... le support pare-bûches s'adapte.

Vous pouvez aussi placer le ventilateur sous l'âtre (niche de rangement des bûches), dans une pièce attenante et même à l'extérieur de la maison.

NB : Evitez cependant de trop éloigner le ventilateur (perte de charge).



ÉCO RESPONSABLE

PERFORMANCES



www.confort-domo.com



RENDEMENT

x3

EQUATAIR augmente le rendement de votre cheminée de

- + 5 kW sans le support Pare-Bûches : température de sortie de l'air chaud de 180 et 250°C
- + 7 kW avec le support Pare-bûches : température de sortie de l'air chaud entre 250 et 350°C

Volume en sortie d'EQUATAIR : 60 à 65 m³/h.

Volume de chauffe : 100 à 230 m³ en fonction de la configuration de la pièce.

Energie électrique consommée par le ventilateur : 35 W/h (moins qu'une ampoule de 40 W)

Pendant le fonctionnement de votre cheminée, vous pouvez réduire ou couper votre chauffage électrique ou principal.

FAITES D'IMPORTANTES ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE !

CHOISISSEZ VOTRE EQUATAIR

EQUATAIR CLASSIC



Le modèle le plus simple : EQUATAIR Classic.

Posé sur des chenets, le serpentin de l'EQUATAIR Classic s'adapte à toutes les cheminées ouvertes traditionnelles. La largeur du corps de chauffe (50cm) permet de le placer même dans les petites cheminées. Dans les grandes, il correspond à la largeur efficace du foyer : une bûche de 1m ne brûle que sur 60cm.

Économique : l'EQUATAIR Classic vous apporte une puissance calorifique de 5000 Watts pour une consommation électrique de 35 Watts.

EQUATAIR TURBO



Le modèle le plus efficace : EQUATAIR + KIT DECO = EQUATAIR TURBO

Confort Domo a développé un support pare-bûches "made in France" pour optimiser la performance du serpentin en fonte EQUATAIR.

- ◆ Les pieds arrières permettent de relever le serpentin à la verticale lors du nettoyage du foyer.
- ◆ Les pieds avant se positionnent à votre convenance pour assurer la stabilité du serpentin à l'horizontale.
- ◆ Le pare-bûches empêche **pour votre sécurité** la chute des bûches incandescentes.


Le KIT DECO, avec 4 pieds et 1 support pare-bûches en fonte, optimise l'efficacité de l'EQUATAIR : les braises chauffent le dessous du serpentin placé à hauteur optimale - *les bûches chauffant le dessus* - permettant à l'ensemble de délivrer **jusqu'à 7000 Watts de calories**.

Son design moderne l'a fait surnommer **KIT DECO**.

LES COMPOSANTS



CD 0100-01
Ventilateur avec
câble



CD 0100-04
Gaine souple 1M
CD 0100-30
Gaine souple 1,25M



CD 0100-05
Coude 90°
(entrée ou sortie
de serpentin)



CD 0100-07
Rallonge de sortie
d'EQUATAIR



CD 0136
Support
pare-bûches
KIT DECO



CD 0130-05
Serpentin
Equatair

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EQUATAIR Classic : réf. CD 0130

Caractéristiques techniques : 230-240 V / 35 W / 50 Hz

Poids net 26,5 Kg

KIT DECO : réf. CD 0136

Poids net 11,5 Kg

Garantie 2 ans

Conception et fabrication française

Corps de chauffe en fonte GL

Gaine : diamètre 52 mm en acier électrozingué


Peinture haute température

Coude cataphorésé haute température


Boîtier de ventilation 35x15x35 cm

Marquage CE


KIT DECO (vue de face)




SERPENTIN sur KIT DECO (vue de coté)




SERPENTIN (vue de dessus)



VENTILATEUR



RALLONGE



COUDE



GAINE (1M)



QUELQUES EXEMPLES



Ventilateur à gauche



Ventilateur à droite

Confort Domo France

Jacques Blanchard-Jacquet
Gérant / Managing director

4 rue de la Garenne
51140 Châlons-sur-Vesle, France

confortdomofrance@orange.fr
+33 (0)6 07 95 48 56
www.confortdomo.fr

N° SIRET : 803 554 633 00013



Informations du revendeur